# compresión de imagen a b/n y a color con PCA


Luis Fernando Cisneros Chavez

### Para reducir la cantidad de información contenida en una imagen se puede emplear el PCA


```
img = cv2.cvtColor(cv2.imread('au.png'), cv2.COLOR_BGR2RGB)
plt.imshow(img)
plt.title("Original")
plt.show()
blue,green,red = cv2.split(img)
```


Comenzamos importando la imagen y dividendola por canales de color.


## Imagen original



### Dividida por canales de color








# Luego normalizamos la información contenida en cada matriz de datos

```
#normalizando
df blue = blue/255
df green = green/255
df red = red/255
df_{gray} = gray/255
```


### Aplicamos PCA a cada canal

```
pca_b = PCA(n_components=10)
pca b.fit(df blue)
trans_pca_b = pca_b.transform(df_blue)
pca q = PCA(n components=10)
pca_g.fit(df_green)
trans_pca g = pca_g.transform(df_green)
pca_r = PCA(n_components=10)
pca r.fit(df red)
trans_pca_r = pca_r.transform(df_red)
```

# Medimos el grado de explicación con 10 componentes



# Medimos el grado de explicación con 100 componentes




## Finalmente invertimos las transformación y mezclamos los canales en una sola imagen


```
b_arr = pca_b.inverse_transform(trans_pca_b)
g_arr = pca_g.inverse_transform(trans_pca_g)
r_arr = pca_r.inverse_transform(trans_pca_r)

img_reduced = (cv2.merge((b_arr, g_arr, r_arr)))
```


### Resultado con 10 componentes b/n



#### Resultado con 100 componentes b/n



### Resultado con 10 componentes



### Resultado con 100 componentes

